

Generella underhållsinstruktioner

Aluminiumprofiler

Profilerna som är underhållsfria, de rostar alltså inte, hålls rena från damm och smuts med ljummet vatten och mildt allrengöringsmedel.

Aluminiumplåt

Rengöres med vanligt vatten och mildt allrengöringsmedel.

Laminatskiva

Rengöres med vanligt vatten och mildt allrengöringsmedel.

Glas

Rengöres med vanligt fönsterputs och torr duk.

Repa ej glaset med vassa föremål.

Svåra fläckar kan tas bort med rengöringsmedel för keramikhällar.

Perfoplåt

Rengöres med vanligt vatten och mildt allrengöringsmedel.

Fibercementskivor

Rengöres med vanligt kallt eller rumstempererat vatten och mildt allrengöringsmedel.

Skrapa ej med vassa föremål för då äventyras ytan.

2019-05-15

GENERELL SKÖTSELSANVISNING MARKISER

Stativ

Markisstativet är tillverkat av aluminiumprofiler. Beroende av konstruktion kan det också ingå komponenter av rostfritt stål, galvaniserat stål, glasfiberarmerad nylon samt gjutna detaljer av aluminium och zink. Många detaljer och profiler är dessutom polyesterlackerade för längre hållbarhet.

Markisstativet rengörs med vatten och ett neutralt rengöringsmedel.

Montering av markis på vägg/i tak skiljer sig m.h.t. underlagets beskaffenhet, material och tjocklek. Rådfråga alltid fackman beträffande vilka förskruvningar som skall användas vid egen montering. Antal konsoler skall också anpassas med hänsyn till markisens utfall.

Används markisen som regnskydd måste särskilda förhållningsregler iakttas: Vattenansamlingar på duken kan medföra att markisstativet eller infästningar i vägg/tak kan ge efter. För att reducera risken för vattenansamlingar bör markisen ha ett fall som gör det möjligt för vattnet att lätt rinna av. Markisen skall vara inrullad vid snöfall då konstruktionen kan ge vika vid stora snötyngder.

Vid kraftig vind eller risk för häftiga vindbyar skall markisen vara inrullad. Brukas fasta vindsäkringar kan dessa ej kombineras med inkopplad sol- och vindautomatik. Terrassmarkiser bör inte heller lämnas utrullad om man lämnar bostaden om inte den är utrustad med automatik.

Eventuella ingrepp och reparationer skall utföras av fackman. En terrassmarkisarm är t.ex. försedd med en inbyggd kraftig fjäder som kan orsaka stora skador ifall denna lossas utan nödvändig kunskap. En lätt smörjning med silikonsspray kan göras på utsatta rörliga delar ifall gnissel skulle uppstå efter långvarigt bruk.

Markisduk

Akrylfiberduk används till de flesta markistyper. Duken har stor färgäktighet är behandlad (impregnerad) mot smuts och med vattenavstötande medel med olika varumärken

Rengöring och skötsel: Borsta bort lös smuts. Rengör med ett mildt neutralt rengöringsmedel - gärna en mild grönsåpeblandning utan salmiak. Duken får inte tvättas i vatten över 40°.

OBS: Vi varnar för användning av tvättmedel som är starkt alkaliska eller som innehåller syror eller slipmedel. Vi avråder också från användning av högtryckstvätt. Duk som rullas in våt, bör rullas ut för torkning snarast möjligt.

Följer du dessa enkla råd har du en vacker och dekorativ markis som varar länge.